

Montážní návod nožní kormidlo PRIJON „LUXUS“

č.: 90524 K I / Single; č.: 90517 K II / Double; č.: 90523 Seayak Junior PRO



Umístěte zadní kormidlo na záď lodi a lehce utáhněte šroub pomocí imbusového klíče 5 mm (u turistických lodí PRIJON je součástí standardní výbavy). List musí zůstat volně pohyblivý.

V případě potřeby umístěte vodící úchyt (1) do zadní části lodi tak, aby se záchytné lano na palubě vedlo po straně kolem zavazadlového prostoru.



V-svorku s navíjecí šňůrou (2) přišroubujte na bok kokpitu.

Sklopte řídicí list dolů

Navíjecí lano svažte tak, aby rukojeť byla s zajišťovacím lanem vzdálena přibližně 10 cm od V-svorky (viz obrázek). Druhý konec navíjecí šňůry uvázat tak, aby ovládací kulička byla vzdálena přibližně 30 cm od V-svorky. Guma musí být mírně napnutá. Přesahující šňůru odstříhnout a roztavit.



Upněte nastavovací popruhy řídicích lanek (3) šrouby k pedálům (4) a poté je nastavte do střední polohy. Nastavovací popruh by měl být ve střední poloze. Poté protáhněte řídicí šňůry skrz vedení šňůr k zádi člunu. Uvedte kormidlo do střední polohy, provlečte řídicí šňůry karabinami a předepte je tak, aby pedály byly přibližně ve svislé poloze, poté řídicí šňůru s karabinou svažte. Volné konce odstříhněte.



Zatažením ovládací kuličky dopředu lze nyní kormidlo spustit do vody nebo sklopit na palubu. Pomocí zajišťovací šňůry je kormidlo navíc zajištěno proti sklopení. K tomu se zajišťovací lanko upevní do V-svorky.

Na palubě leží kormidlo v gumovém V-bloku. Gumové lanko lze jak je znázorněno, použít jako bezpečnostní zařízení pro přepravu.

