



FLEXTAIL™



Uživatelský manuál EVO PUMP 3

POPIS PRODUKTU




Koncovky

5.0mm(0.20in)



53.6mm(2.11in)


Koncovka pro plovací kruhy a nafukovací hračky




Koncovka pro nafukovací
postele a lodě



Koncovka pro nafukovací
postele a lodě



Koncovka pro nafukovací
postele a lodě



Koncovka pro nafukovací
postele a lodě

DISPLEJ

Indikátor nabití baterie



0%-99%




100%




NÁVOD K POUŽITÍ


Nafukování



Vyberte vhodnou
koncovku




Připojte k nafukovanému
předmětu




Zapněte spínač


Vyfukování



Vyberte vhodnou
koncovku



Připojte k vyfukovanému
předmětu



Zapněte spínač

PARAMETRY PRODUKTU

Jméno	EVO PUMP 3
Model	EP3G1300
Vstup	5V =2A
Výkon	46W
Váha	350g(12.35oz)
Tlak	5kPa(0.73psi)
Maximální průtok vzduchu	1000l/min(264.2gal/min)
Výdrž baterie	20min
Kapacita baterie	14.43Wh(11.1V1300mAh)
Velikost	100mm*76mm*100mm
Kompresní poměr pro vakuové pytle	50%
Obsah balení	EVO PUMP 3, Nabíjecí kabel Typ-C, Uživatelský manuál, Koncovky

CZ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než deset minut.
- Nevystavujte delší dobu dešti.
- Zabraňte vniknutí vody nebo cizích předmětů do nasávacího a výstupního otvoru.
- Nestrkejte prsty do nasávacího a výstupního otvoru.
- Při práci s pumpou se nedívejte do nafukovacího ani výstupního otvoru.
- Děti mladší 12 let musí vzduchové čerpadlo používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Připojte nabíječku a zkontrolujte napájení.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou zablokované nebo zaseknuté lopatky.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Stále máte otázku? Obrátte se na svého prodejce Flextailgear nebo na flextailgear.com.

CZ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Garantujeme záruku jeden rok od data nákupu, a to pouze původnímu maloobchodnímu kupujícímu v případě, že závada vznikla vadou materiálu nebo zpracování.
- Pokud kupující zjistí skrytou vadu, měl by vrátit produkt na místo nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Produkt bude opraven nebo vyměněn

v souladu se záručními podmínkami. Po vypršení záruční doby nebude poskytován servis produktu. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamací.

CZ VYLOUČENÍ ZÁRUKY

- Neručíme za závady vzniklé běžným opotřebením, neoprávněnými úpravami a opravami, nehodou, nesprávným použitím, nedbalostí, poškozením nebo použitím k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen. Kromě výslovně uvedených v této záruce neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné druhy škod vyplývajících z používání produktu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo neumožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.
- Jak FLEXTAIL, tak FLEXTAILGEAR jsou registrované značky naší společnosti. Pro produkty jednotlivých šarží se mohou používat obě registrované značky bez vlivu na kvalitu a využití produktu.

Vyrobeno v Číně:

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd,
www.flextail.com

FLEXTAIL™