





# Návod TINY PUMP 2X

FLEXTAIL™


—TY2X 01NR220623—




Přepínač




Pro plavecký kruh a nafukovací hračky



Pro vakuové úložné vaky




Pro nafukovací postel, čluny apod.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Hmotnost            | 96±5g   |
| Rozměr              | 43mm*43mm*53mm  |
| Tlak nafukování     | 4kPa  |
| Kapacita nafukování | 180L/min  |
| Tlak vyfukování     | 3.5kPa  |
| Kompresní poměr     | 70%   |
| Průměrný výkon      | 17W   |
| Teplota světla      | 4500K <b>Bílé světlo</b>                                      |
| Světelný tok        | 40LM/160LM/400LM  |
| Doba svícení        | 10hour/2.5hour/1hour  |
| Kapacita baterie    | 1300mAh   |
| V balení            | Tiny pump 2X<br>USB kabel typu C<br>Koncovky<br>Obal<br>Návod |
| Certifikace         | CE/FCC ROHS   |

## POUŽITÍ

### Přepínání režimů




Stiskněte  
dvojklikem

### Režim kempování




Stiskněte  
na 3 sekundy


### Nafukování




Nasaďte vhodnou  
koncovku  
na výstupní otvor



Připojte k nafukovanému  
předmětu a spusťte  
foukadlo




40 lumenů




160 lumenů  
klikněte pro přepnutí  
na 160 lumenů




Vyberte koncovku  
pro vakuový sáček



Připojte k vakuovému  
vaku




400 lumenů  
opět klikněte pro  
přepnutí na 400 lumenů



#### Magnetická funkce



Magnet



Při svícení může být přichyceno na kovový předmět

#### Indikace nabití

##### Indikace nízkého nabití


|         |         |
|---------|---------|
| ČERVENÁ | 0% - 5% |
|---------|---------|

Když svítí červená kontrolka, znamená to, že fukadlo je třeba nabit

##### Vstup: 5.0V = 0.8A / Indikátor nabití

|         |          |
|---------|----------|
| ČERVENÁ | 0% - 99% |
|---------|----------|

|        |      |
|--------|------|
| ZELENÁ | 100% |
|--------|------|



#### Pokyny pro používání TINY PUMP 2X

Podívejte se prosím na obrázky.

#### Použití

Podívejte se na brázky.

#### Skladování a přeprava

Podívejte se prosím na brázky.

#### Péče a údržba

Podívejte se prosím na obrázky.

#### Pokud TINY PUMP 2X nefunguje

- Zapojte nabíječku a zkontrolujte její napájení.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou ventilátory zadřené nebo zablokované.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Máte ještě otázku? Kontaktujte svého prodejce FLEXTAILGEAR nebo flextailgear.com.

#### Náhradní díly

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné uživatelsky vyměnitelné díly kromě trysek, micro usb kabelu a úložného sáčku.

#### Varování

- Nepoužívejte déle než 10 minut.
- Nedávejte na delší dobu pod vodu.
- Udržujte nafukovací nebo vypouštěcí otvor v čistotě.

- Nevkládejte prsty do nafukovacího otvoru nebo vypouštěcího otvoru.
- Při práci pumpy se nedívejte do nafukovacího nebo vypouštěcího otvoru.
- Děti do 12 let musí být pod při používání pumpy dohled dospělé osoby.
- Před použitím zkontrolujte, zda vzduchové čerpadlo správně funguje.
- Silné světlo může poškodit váš zrak. Yuwei Technology Co., Ltd. nenesse odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody způsobené používáním produktů. Uživatelé jsou zodpovědní za své činy a jednání a všechny důsledky z toho vyplývající.

#### Omezená záruka

- Garantujeme jeden rok od data nákupu a pouze původnímu maloobchodnímu kupujícímu, že naše výrobky neobsahují vady materiálu a zpracování. U čerpadlových produktů je naše záruka jeden rok.
- Pokud kupující zjistí skrytou vadu, měl by vrátit produkt na místo nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Produkt bude opraven nebo vyměněn podle našeho uvážení. To je rozsah naší odpovědnosti podle této záruky a po vypršení příslušné záruční doby veškerá taková odpovědnost zanikne. Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamací

#### Výjimky ze záruky

Neručíme za produkty proti běžnému opotřebení, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, nehodě, nesprávnému použití, nedbalosti, poškození nebo pokud je výrobek používán se k účelu, pro který nebyl určen.

Tato záruka vám poskytuje specifická práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu.

Kromě výslovně uvedených v této záruce neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé náhodné nebo jiné druhy škod vyplývajících z používání produktu nebo z něj vyplývajících. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky. Výslovně nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel (některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat).

#### Do ČR dováží:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056,  
Masarykova 885, 252 63 Roztoky,  
tel: +420 608 003 461,  
shop@kajakarshop.cz,  
www.kajakarshop.cz

#### Vyrobeno v Číně

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd