

**RECHARGEABLE BOTTLE
FILTER HANDY BIDET**

Tři režimy sprchování

Střední režim



Silný režim



Jemný režim



Vypínač



Umyjte se kdekoliv a kdykoliv potřebujete. Zvolte režim podle potřeby.



Šetří energii, po 1 min. se automaticky vypne



Odolnost proti vodě IPX6, snadné čištění




Ukládá do paměti váš zvolený režim pro příští použití



Vodní tryska je nastavitelná v úhlu až 180° pro dokonalé umytí

Návod k použití




Odšroubujte nádržku na vodu




Naplňte ji čistou vodou (max. 180 ml)



Přišroubujte nádržku k bidetu



Nastavte vodní trysku do požadovaného úhlu



Stisknutím vypínače spustíte zvolený režim sprchování



Po použití bidet očistěte

Popis zařízení


Vodní tryska



Tlačítko
volby
režimu
Vypínač




Nádržka
na vodu




Redukce
na láhev





USB-C

Zavzdušňovací
ventil



Přívod vody

Technické parametry

Obsah nádržky	180 ml
Průtok při silném režimu	280 ml / min
Pracovní čas při silném režimu	≥ 100 krát
Průtok při jemném režimu	230 ml / min
Pracovní čas při jemném režimu	≥ 130 krát
Průtok při středním režimu	220 ml / min
Pracovní čas při středním režimu	≥ 150 krát
Čas do plného nabití baterie	cca 2 hodiny
Zdroj	3.7 V, 800 mAh lithiová baterie

Upozornění

1. Po použití bidetu nádržku vyčistěte a vysušte.
2. Ujistěte se, že v trysce nezůstala voda.
(Doporučujeme nechat zařízení po odšroubování nádržky chvíli běžet.)
3. Tento bidet je určen pro zevní použití.
4. Bidet plňte vodou chladnější než 40°C.
5. Pravidelně čistěte tělo bidetu, trysku i nádržku, abyste zabránili množení škodlivých bakterií.

6. Zabraňte pádu zařízení, nárazu a nuceným vibracím.
7. Zařízení nerozebírejte a neměňte součástky.
8. Před prvním použitím zařízení baterii plně nabijte.
9. Zkontrolujte před použitím stav zařízení. Nepoužívejte jej, pokud na něm shledáte závady.
10. Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte.
11. Je-li zařízení v chodu, nedívejte se přímo do vstupního nebo výstupního otvoru.
12. Pokud si všimnete úniku kapaliny z baterie, zvláštních zápachů nebo deformací, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně ho zlikvidujte.
13. Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
14. Po použití bidetu nádržku vyčistěte a vysušte.
15. Ujistěte se, že v trysce nezůstala žádná voda. (Doporučujeme nechat chvíli běžet motor bidetu po odšroubování nádržky.)
16. Nenechávejte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
17. Před skladováním dobijte baterii.
18. Při nabíjení baterie zařízení vypněte.

19. Tento produkt obsahuje baterii a podléhá specifickým přepravním předpisům. Zkontrolujte je před transportem přístroje.
20. Děti mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.

Pokud zařízení nefunguje

1. Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
2. Opakovaně zařízení zapněte a vypněte.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Záruční podmínky

1. Záruční podmínky se řídí lokálními předpisy.
2. Pokud zjistíte skrytou vadu, kontaktujte svého prodejce.
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození vzniklé v důsledku neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávného použití, nesprávné údržby, nehody, nedbalosti, úmyslného poškození, nebo poškození způsobeného používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen.
4. Běžný pokles kapacity baterie způsobený jejím používáním se za vadu nepovažuje a nelze jej reklamovat v rámci záruky.

Výrobce:

Zhejiang Sorbo Technology co., ltd.
No. 2, Daqing Road, Xinqiao Street,
Ouhai, Wenzhou, Zhejiang,
China 325016
sb@wzshengbo.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



Vyrobeno v Číně