

**RECHARGEABLE BOTTLE
FILTER HANDY BIDET**

Tri režimy sprchovania

Stredný režim



Silný režim



Jemný režim



Vypínač



Umyte sa kdekoľvek a kedykoľvek potrebujete. Zvoľte režim podľa potreby.



Šetrí energiu, po 1 min. sa automaticky vypne



Odolnosť proti vode IPX6, ľahké čistenie




Ukladá do pamäte váš zvolený režim pre ďalšie použitie



Vodná tryska je nastaviteľná v uhle až 180° pre dokonalé umytie

Návod na použitie




Odskrutkujte nádržku na vodu




Naplňte ju čistou vodou (max. 180 ml)




Priskrutkujte nádržku k bidetu



Nastavte vodnú trysku do požadovaného uhla



Stlačením vypínača spustíte zvolený režim sprchovania




Po použití bidet očistite

Popis zariadenia


Vodná tryska

Tlačidlo
voľby
režimu
Vypínač


Nádržka
na vodu



Redukcia
na fľašu



Zavzdušňovací
ventil



Prívod vody

Technické parametre

Obsah nádržky	180 ml
Prietok pri silnom režime	280 ml / min
Pracovný čas pri silnom režime	≥ 100 krát
Prietok pri jemnom režime	230 ml / min
Pracovný čas pri jemnom režime	≥ 130 krát
Prietok pri strednom režime	220 ml / min
Pracovný čas pri strednom režime	≥ 150 krát
Čas do plného nabitia batérie	cca 2 hodiny
Zdroj	3.7 V, 800 mAh lítiová batéria

Upozornenie

1. Po použití bidetu nádržku vyčistite a vysušte.
2. Uistite sa, že v tryske nezostala voda.
(Odporúčame nechať zariadenie po odskrutkovaní nádržky chvíľu bežať.)
3. Tento bidet je určený na vonkajšie použitie.
4. Bidet plňte vodou chladnejšou ako 40°C.
5. Pravidelne čistite telo bidetu, trysku aj nádržku, aby ste zabránili množeniu škodlivých baktérií.

6. Zabráňte pádu zariadenia, nárazu a núteným vibráciám.
7. Zariadenie nerozoberajte a nemeňte súčiastky.
8. Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite.
9. Skontrolujte pred použitím stav zariadenia. Nepoužívajte ho, pokiaľ na ňom vidíte závady.
10. Ak zariadenie vydáva neobvyklý zvuk alebo sa prehrieva, okamžite ho vypnite.
11. Ak je zariadenie v chode, nepozerajte sa priamo do vstupného alebo výstupného otvoru.
12. Ak si všimnete únik kvapaliny z batérie, zvláštnych zápachov alebo deformácií, okamžite prestaňte výrobok používať a bezpečne ho zlikvidujte.
13. Nepoužívajte na čistenie silné chemikálie alebo detergenty.
14. Po použití bidetu nádržku vyčistite a vysušte.
15. Uistite sa, že v tryske nezostala žiadna voda. (Odporúčame nechať chvíľu bežať motor bidetu po odskrutkovaní nádržky.)
16. Nenechávajte zariadenie vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.
17. Pred skladovaním dobite batériu.
18. Pri nabíjaní batérie zariadenie vypnite.

19. Tento produkt obsahuje batériu a podlieha špecifickým prepravným predpisom. Skontrolujte ich pred transportom prístroja.
20. Deti môžu zariadenie používať len za dohľadu dospelého.

Ak zariadenie nefunguje

1. Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
2. Opakovane zariadenie zapnite a vypnite.
3. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

Záručné podmienky

1. Záručné podmienky sa riadia lokálnymi predpismi.
2. Ak zistíte skrytú vadu, kontaktujte svojho predajcu.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, poškodenie vzniknuté v dôsledku neoprávnenej úpravy alebo zmeny, nesprávneho použitia, nesprávnej údržby, nehody, nedbanlivosti, úmyselného poškodenia, alebo poškodenia spôsobeného používaním produktu na iný účel, než na ktorý je určený.
4. Bežný pokles kapacity batérie spôsobený jej používaním sa za vadu nepovažuje a nemožno ho reklamovať v rámci záruky.

Výrobca:

Zhejiang Sorbo Technology co., ltd.
No. 2, Daqing Road, Xinqiao Street,
Ouhai, Wenzhou, Zhejiang,
China 325016
sb@wzshengbo.com

Dovozca:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



Vyrobené v Číně