



FLEXTAIL™



Uživatel'ský manuál EVO PUMP 3

POPIS PRODUKTU




Koncovky

5.0mm(0.20in)



53.6mm(2.11in)


Koncovka pre plávajúce kruhy a nafukovacie hračky




Koncovka pre nafukovacie
postele a lode



Koncovka pre nafukovacie
postele a lode



Koncovka pre nafukovacie
postele a lode



Koncovka pro nafukovacie
postele a lode

DISPLEJ

Indikátor nabitia batérie



0%-99%




100%




NÁVOD NA POUŽITIE


Nafukovanie



Vyberte vhodnú
koncovku




Pripojte k nafukovanému
predmetu




Zapnite spínač


Vyfukovanie



Vyberte vhodnú
konecťku



Pripojte k vyfukovanému
predmetu



Zapnite spínač

PARAMETRE PRODUKTU

Meno	EVO PUMP 3
Model	EP3G1300
Vstup	5V =2A
Výkon	46W
Váha	350g(12.35oz)
Tlak	5kPa(0.73psi)
Maximálny prietok vzduchu	1000l/min(264.2gal/min)
Výdrž batérie	20min
Kapacita batérie	14.43Wh(11.1V1300mAh)
Veľkosť	100mm*76mm*100mm
Kompresný pomer pre vákuové vrecia	50%
Obsah balenia	EVO PUMP 3, Nabíjací kabel Typ-C, Uživatelský manuál, Koncovky

SK VAROVANIE

- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako desať minút.
- Nevystavujte dlhšiu dobu daždi.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo cudzích predmetov do nasávacieho a výstupného otvoru.
- Nestrkajte prsty do nasávacieho a výstupného otvoru.
- Pri práci s pumpou sa nedívejte do nafukovacieho ani výstupného otvoru.
- Deti mladšie 12 rokov musia vzduchové čerpadlo používať len pod dohľadom dospeléj osoby.

SK RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Pripojte nabíjačku a skontrolujte napájanie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú zablokované alebo zaseknuté lopatky.
- Opakovane stlačte spínač.
- Stále máte otázky? Obráťte sa na svojho predajcu Flextailgear alebo na service@flextailgear.com.

SK OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Garantujeme záruku jeden rok od dátumu nákupu, a to len pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu v prípade, že záhada vznikla vadou materiálu alebo spracovania.
- Pokiaľ kupujúci zistí skrytú vadu, mal by vrátiť produkt na miesto nákupu. V prípade, že to nie je možné, vráťte nám výrobok na uvedenú adresu. Produkt bude opravený alebo vymenený

v súlade so záručnými podmienkami. Po vypršaní záručnej doby nebude poskytovaný servis produktu. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o kúpe u všetkých záručných reklamácií.

SK VYLÚČENIE ZÁRUKY

- Neručíme za závady vzniknuté bežným opotrebením, neoprávnenými úpravami a opravami, nehodou, nesprávnym použitím, nedbalosťou, poškodením alebo použitím k inému účelu, než ku ktorému je výrobok určený. Mimo výslovne uvedených v tejto záruke nenesieme zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné alebo iné druhy škôd vyplývajúcich z používania produktu. Tato záruka nahradzuje všetky ostatné záruky výslovne alebo predpokladané, vrátane, ale nie výhradne predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. Tato záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať tiež ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo neumožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.
- FLEXTAIL, i FLEXTAILGEAR sú registrované značky našej spoločnosti. Pre produkty jednotlivých šarží sa môžu používať obe registrované značky bez vplyvu na kvalitu a využitie produktu.

Vyrobeno v Číně:

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd,
www.flextail.com

FLEXTAIL™