


FLEXTAIL™



Uživatel'ský manuál LIGHT REPELLER

INFORMÁCIE O PRODUKTE




Úchyt



Ochranná
mriežka
vykurovacej
jednotky

Kontrolka
režimu


Spínač




Nabíjací port
Typ-C

DISPLEJE

Kontrolka režimu





Režim STAN





Režim OUTDOOR

NÁVOD NA POUŽITIE


Vložte repelentný vankúšik/vankúšiky






Vložte 1 – 2 repelentné vankúšiky do vykurovacej jednotky
(Odporúčame používať iba originálne vankúšiky)


Režim odpudzovača komárov




Pripojte k zdroju napájania



Režim STAN



Raz kliknite



Režim OUTDOOR

PARAMETRE ZARIADENIA

Meno	LIGHT REPELLER
Model	LR
Hmotnosť	42 g(1.48oz)
Rozmery	98*48*28mm
Materiál	PPO/AL/SIL/PC
Menovité napätie	5V
Menovitý výkon	5W
Teplota	110°C (Režim STAN) 165°C (Režim OUTDOOR)
Obsah balenia	LIGHT REPELLER, nabíjací kábel Typ-C, návod na použitie

SK UPOZORNENIE

- Nepoužívajte odpudzovač v zatvorenom stane alebo uzavretých priestoroch, kde neprúdi vzduch.
- Neopravujte a neupravujte odpudzovač. Pokiaľ je potreba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.
- Používajte zariadenie iba s odporúčanými repelentnými vankúšikmi. Použitie nevhodných vankúšikov môže viesť k riziku otravy alebo požiaru.
- Vykurovacia jednotka je horúca, aby mohla odparovať aktívnu látku. Nedotýkajte sa vykurovacej jednotky, ak je zapnutá.
- Nepoužívajte dlhšiu dobu za dažďa.
- Na čistenie nepoužívajte silné chemikálie a detergenty.
- Neskladujte zariadenie vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.
- Pred použitím zariadenie skontrolujte. Ak zistíte nejaký problém, zariadenie nepoužívajte.
- Ak si všimnete neobvyklé zvuky alebo sa zariadenie prehrieva, okamžite ho vypnite a prestaňte používať.
- Ak je zariadenie v chode, nenechávajte ho bez dozoru. Predídete nehodám.
- Najlepšie umiestnenie repelentu je v strede oblasti, z ktorej majú byť odpudené komáre.
- Za veterného počasia umiestnite repelent proti vetru od miesta, kde sedíte.
- Ak chcete odpudiť komáre z veľkej oblasti, vložte do zariadenia dva repelentné vankúšiky alebo použite viac zariadení.

SK RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Pripojte do nabíjačky, aby ste zistili stav nabitia batérie.
- Zistite, či nie je na povrchu zariadenia voda alebo iná kvapalina.
- Opakovane stlačte spínač.
- Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte distribútorov FLEXTAIL alebo nám napíšte na support@flex-tail.com.

SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Výrobca poskytuje ročnú záruku na zariadenie. V prípade vady materiálu alebo spracovania poskytneme záruku jeden rok od dátumu nákupu od autorizovaného distribútora.
- Ak zistíte na zariadení skrytú vadu, vráťte ho v mieste nákupu. Ak to nie je možné, vráťte ho na našu adresu. Opravíme alebo vymeníme chybné zariadenie v súlade so záručnými podmienkami. Po skončení záručnej doby ďalej neposkytujeme záručný servis. Vyhradujeme si právo požadovať doklad o nákupe.

SK VYHLÁSENIE

- Záruka nekryje prípady bežného opotrebovania, závady vzniknuté zmenami a úpravami zariadenia, použitím v rozpore s užívateľským manuálom, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, úmyselným poškodením či použitím na nezamýšľaný účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane ale nie iba predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel. (Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)
- FLEXTAIL aj FLEXTAILGEAR sú naše registrované značky používané na označenie produktov rôznych šarží. Ich konkrétne použitie neovplyvňuje použitie zariadenia.

ZÁRUČNÁ KARTA

Informácie o produkte

Model _____

Dátum nákupu _____

Farba _____

Miesto nákupu _____

Informácie o zákazníkovi

Meno _____

Telefón _____

Email _____

Adresa _____

Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov vydaných výrobcem.

Výrobca:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobok v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL™