




Uživatelský manuál

ZERO Lantern

— ZL1100IN03 —

INFORMACE O PRODUKTU



OBSAH BALENÍ



ZERO Lantern Nabíjecí kabel
USB-C



Manuál

DISPLEJ

Kontrolka nabití baterie



USB-C: 5V = 0,8A



0%-99%




100%




NÁVOD K POUŽITÍ

Režim Kempinkového světla




Zapněte dvojklikem

Režim Baterky




Přepněte jedním klikem

Vypnutí




Opětovným klikem
vypněte

Režim Kempinkového světla



Dvojklikem zapněte

Režim Atmosféra



Dvojklikem zapněte
režim Atmosféra

Volba jasu



Otáčením zvolte jas
světla

	I	10lm
	II	75lm
	III	150lm
	IV	300lm

Úroveň jasu 1-4

PARAMETRY PRODUKTU

Jméno	ZERO Lantern
Model	ZL1100
Vstup	5V $\approx$ 0,8A
Hmotnost	56g
Rozměry	32x69mm
Jmenovitý výkon	5W
Jmenovitý proud	1,35A
Jmenovitá kapacita	4,07Wh (3,7V, 1100mAh)
Model LED	COB NDF-X20/LTL4AW LED
Model baterie	16340
Teplota světla	3000–9000K
Světelný tok	50lm/80lm/130lm/200lm; 10lm/75lm/150lm/300lm
Výdrž baterie	15h/10h/7h/5h; 35h/10h/5h/3h
Obsah balení	ZERO Lantern, nabíjecí kabel, manuál

CZ UPOZORNĚNÍ

- Svítidla nemá výměnný zdroj světla. Po skončení životnosti zdroje světla musí být vyměněna celá svítidla.
- Pokud si všimnete úniku kapaliny z baterie, podivného zápachu nebo deformace, okamžitě zařízení vypněte a přestaňte používat.
- Zařízení neopravujte a neupravujte. Pokud zařízení vyžaduje servis, kontaktujte FLEXTAIL.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii a vztahují se na ně specifická omezení přepravy.
- Před přepravou zkontrolujte balení.
- Neskladujte zařízení se zcela vybitou baterií. Zařízení s Lithium-ion baterií musí být nabita min. jednou za 3 měsíce.
- Děti mladší 12 let mohou toto zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Vyhněte se ponoření zařízení do vody.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie a detergenty.
- Neskladujte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Pokud zjistíte nějaký problém, zařízení nepoužívejte.
- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.

- Je-li zařízení v chodu, nenechávejte jej bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Silné světlo vám může poškodit zrak.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Připojte do nabíječky, abyste zjistili stav nabití baterie.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Stále máte otázky? Obrátte se na svého prodejce Flextailgear nebo na support@flextail.com.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.
- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami. Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o nákupu.

CZ PROHLÁŠENÍ

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením či použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

**Uživatelský manuál je překladem originálního návodu
vydaného výrobcem.**



Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz podléhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAILTM



カカカサジョン



Vyrobeno v Číně