




FLEXTAIL™




Uživatelský manuál ZERO FLASH 1200

— ZF900chtIN01 —


INFORMACE O PRODUKTU



Ochranné pouzdro



Šňůrka na zavěšení



DISPLEJ

Kontrolka stavu nabití



0%-99%



100%



Kontrolka nabití baterie



26%-100%




0-25%




NÁVOD K POUŽITÍ

Základní režim svícení



Dvojklikem zapnete



Dalším klikem
změníte režim




Dlouhým stisknutím
vypnete

Speciální režim



Dvojklikem zapnete



Dalším klikem
změníte režim



Dlouhým stisknutím
vypnete

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jméno	ZERO FLASH 1200
Model (bez krytu)	ZF900cht
Model	ZF900chtCOV
Vstup	5 V $\rightarrow$ 350 mA
Rozměry	76*27*20 mm
Hmotnost (bez baterie)	31 g (1.1 oz)
Jmenovitý výkon	10.23 W*1
Jmenovitý proud	3 A
Jmenovitá kapacita	3.33 Wh (3.7 V, 900 mAh)
LED Model	Luminus SST40
Typ baterie	16340
Barva světla	6500 K
Světelný tok	1 lm/35 lm/200 lm/400 lm 1200 lm
Svítivost	4 cd/140 cd/900 cd/ 1800 cd/5400 cd
Výdrž baterie	200 h/19 h/6 h/3.8 h/1.2 h
Obsah balení	ZERO FLASH 1200, nabíjecí kabel, manuál, šňůrka na zavěšení

- Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný. Jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo.
- Pokud si všimnete jakéhokoli úniku kapaliny z baterie, podivného zápachu nebo deformace, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně jej zlikvidujte.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat ani upravovat. Pokud je nutný servis, kontaktujte prosím FLEXTAIL.
- Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii a podléhá specifickým přepravním omezením. Před přepravou zkontrolujte obal.
- Neskladujte výrobek s plně vybitou baterií. Lithium-iontové baterie by se měly během skladování nabíjet alespoň každé 3 měsíce.
- Děti mladší 12 let musí tento výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- Neponořujte do vody.
- Nepoužívejte k čištění silné chemikálie nebo čisticí prostředky.
- Neumísťujte tento výrobek do extrémně chladného, horkého nebo vlhkého prostředí.
- Před použitím zkontrolujte, zda na výrobku nejsou nějaké abnormality. Pokud zjistíte jakékoli problémy, výrobek nepoužívejte.
- Pokud se během používání objeví abnormální zvuky nebo nadměr-

né teplo, okamžitě přestaňte výrobek používat.

- Abyste předešli nehodám, nenechávejte výrobek během používání bez dozoru.
- Silné světlo může poškodit vaše oči.

CZ

POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE

- Připojte nabíječku a zkontrolujte nabití.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Opakovaně pumpu zapněte a vypněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

CZ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- V případě, že závada vznikla vadou materiálu nebo zpracování garantujeme (pouze) původnímu maloobchodnímu kupujícímu záruku dva roky od data nákupu.
- Pokud kupující zjistí skrytou vadu, měl by vrátit produkt na místo nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Produkt bude opraven nebo vyměněn v souladu se záručními podmínkami. Po vypršení záruční doby nebude poskytován servis produktu. Vyhrazuje si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamací.

- Neručíme za produkty proti běžnému opotřebení, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, nehodě, nedbalosti, úmyslnému poškození, nebo poškození způsobenému používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo neumožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.
- Jak FLEXTAIL, tak FLEXTAIL-GEAR jsou registrované značky naší společnosti. Pro produkty jednotlivých šarží se mohou používat obě registrované značky bez vlivu na kvalitu a využití produktu.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Uživatelský manuál je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.



Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz podléhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1
Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAILTM



RoHS



**UK
CA**

Vyrobena v Číně