



Návod TINY PUMP 2

FLEXTAIL™




Přepínač


KONCOVKY




Pro nafukovací
karimatky
čluny apod.




Pro plavecký kruh
a nafukovací hračku



Pro vakuové
úložné pytle




Pro nafukovací postel, čluny apod.



Hmotnost	80 g
Rozměr	45 x 46 x 59 mm
Tlak nafukování	4 kPa
Kapacita nafukování	180 l/min.
Tlak vyfukování	4 kPa
Kompresní poměr	70 %
Průměrný výkon	17 W
Kapacita baterie	800 mAh
V balení	Tiny pump 2 USB kabel typu C Koncovky Obal Návod
Certifikace	CE/FCC/ROHS


POUŽITÍ

Přepínání režimů



Stiskněte
dvojklikem

Nafukování




Nasadte vhodnou
koncovku
na výstupní otvor




Připojte k nafukovanému
předmětu a spusťte
foukadlo

Vakuové skladování



Vyberte koncovku
pro vakuový pytel



Připojte k vakuovému
pytli

Indikace nabití

Indikace nízkého nabití

ČERVENÁ

0%-5%

Když svítí červená kontrolka,
znamená to,
že foukadlo je třeba nabit


Vstup: 5V = 1A / Indikátor nabití

ČERVENÁ

0%-99%

ZELENÁ

100%



Varování

- Nepoužívejte bez přerušení více než 10 minut
- Nenechávejte po delší dobu pod vodou
- Udržujte nasávací otvor a nafukovací hubici čisté
- Nestrkejte prsty do nasávacího otvoru nebo nafukovací trubice
- Když je pumpa v provozu, nepřibližujte nasávací otvor ani nafukovací trubici k očím
- Děti do 12 let mohou s pumpou pracovat jen za dohledu dospělé osoby.
- Než budete pumpu používat, zkontrolujte, že pracuje správně.

Pokud TINY Pump 2 nefunguje

- Připojte ji do zásuvky a zkontrolujte nabití
- Zkontrolujte, jestli na povrchu není voda nebo jiná kapalina
- Zkontrolujte, jestli nejsou zaseknuté nebo zablokované větráky
- Opakovaně stiskněte vypínač
- Pokud máte jiné otázky, kontaktujte vašeho distributora FLEXTAIL nebo napište na service@flectaildear.com.

Omezená záruka

- Standardní záruka pokrývá u pump období jednoho roku. Pokud se závada týká materiálu nebo zpracování, poskytneme záruční dobu jeden rok od data nákupu, a to pouze koncovému spotřebiteli.
- Pokud spotřebitel objeví skrytou vadu, je třeba, aby produkt vrátil na místo nákupu. Pokud to není možné, vrátí výrobek na námi poskytnutou adresu. Produkt opravíme nebo vyměníme v souladu se záručními podmínkami. Budeme postupovat v souladu se všemi záručními povinnostmi. Po uplynutí záruční doby záruka končí. Vyhrazujeme si právo požadovat doložení oprávněnosti záručního požadavku.

Výjimky ze záruky

Naše záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé obvyklým používáním, vady vzniklé neautorizovanými opravami nebo úpravami, nedodržením návodu k použití a údržbě, nehodou, nesprávným používáním, úmyslným poškozením nebo použitím k neschváleným účelům. Tato záruka vám dává specifická práva. Mohou se na vás vztahovat ještě další práva dle místa nákupu produktu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)

Vyrobeno v Číně

Shanghai Flectail Technology Co., Ltd
www.flectail.com

Distributor:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056, Masarykova 885,
252 63 Roztoky, +420 608 003 461,
shop@kajakarshop.cz, www.flectail.cz