



FLEXTAIL™



Uživateľský manuál EVO SUP Pump Pro

— ESPP8000IN02 —

POPIS ZARIADENIA



Koncovky pre plávajúce kruhy a nafukovacie hračky



Koncovky pre nafukovacie postele a lode



Koncovky pre SUP, kite, surfboard, nafukovací stan



Vzduchová hadica 1 m



Ihla nafukovacieho ventilu Schrader



12V DC konektor do zapalovania



Užívateľský manuál



Skladovací vak



Nabíjací kábel




Koncovka pre pneumatiky motoriek a áut

DISPLEJ


Displej



Ukazovateľ nabitia batérie



Hlavný vypínač s funkciou zabránenia nechcenej aktivácii a nabijacie porty




- Prepnutím hlavného vypínača zapnete zariadenie.
- Jedným stlačením prepínača režimu zvolíte režim „SUP/ KITE/MAT“.
- Stlačením a podržaním prepínača režimu zvolíte jednotky „PSI/BAR“.
- V režime „SUP“ a „KITE“ navolíte stlačením tlačidla „Plus“ alebo „Minus“ požadovaný tlak (0,3 psi – 20 psi).
- V režime „MAT“ navolíte stlačením tlačidla „Plus“ alebo „Minus“ čas nafukovania (1 min – 10 min).

NÁVOD NA POUŽITIE


Nafukovanie




Zvoľte príslušnú koncovku



Pripojte k pumpe



Pripojte k nafukovanému predmetu




Stlačte vypínač


Vyfukovanie




Zvoľte príslušnú koncovku



Pripojte k pumpe



Pripojte k vyfukovanému predmetu



Stlačte vypínač

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov	EVO SUP Pump Pro
Model	EPSP8000
Vstup (DC)	12V, 10A
Vstup (USB-C)	5V, 3A / 9V, 2A / 12V, 3A / 20V, 2,25A
Menovitý výkon	120W
Menovitá kapacita	88,8Wh (11,1V, 8000mAh)
Hmotnosť	1,86kg
Rozmery	28,1 x 24,7 x 10,2cm
Obsah balenia	EVO SUP Pump Pro, hadica 1m, nabíjací kábel 12V, USB-C nabíjací kábel, užívateľský manuál, skladovací vak, koncovky

SK UPOZORNENIE

- Neopravujte a neupravujte zariadenie. Pokiaľ je oprava nutná, kontaktujte Flextail.
- Deti môžu zariadenie používať len za dohľadu dospelého.
- Skontrolujte pred použitím stav pumpy. Nepoužívajte ju, ak na nej zistíte závady.
- Ak je pumpa v chode, nepozerajte sa priamo do výstupného alebo nasávacieho otvoru.
- Nestrkajte prsty do nasávacieho a výstupného otvoru zariadenia.
- Toto zariadenie je vhodné na nafukovanie predmetov na tlak max. 20 psi.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 minút.
- Po nafúknutí nafukovacieho predmetu ako paddleboard zariadenie vypnite a pred ďalším použitím počkajte 10 min.
- Ak zariadenie vydáva neobvyklý zvuk alebo sa prehrieva, okamžite ju vypnite.
- Pokiaľ je zariadenie v chode, nenechávajte ho bez dozoru. Predídete nehodám.
- Udržujte výstupný a nasávací otvor v čistote.
- Zabráňte vniknutiu vody a cudzích predmetov do nasávacieho a výstupného otvoru.
- Nepoužívajte na čistenie silné chemikálie alebo detergenty.
- Nenechávajte zariadenie vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.

SK RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Pripojením k zdroju zistíte, či je batéria nabitá.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú zablokované lopatky pumpy.
- Opakovane pumpu zapnite a vypnite.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Štandardná záruka na pumpy pokrýva jeden rok. V prípade chyby materiálu alebo spracovania poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od dátumu nákupu od autorizovaného distribútora.
- Ak zistíte na zariadení skrytú vadu, vráťte ho do miesta nákupu. Ak to nie je možné, vráťte ho na našu adresu. Opravíme alebo vymeníme vadné zariadenie v súlade so záručnými podmienkami.
- Po skončení záručnej doby ďalej neposkytujeme záručný servis. Vyhradujeme si právo požadovať doklad o nákupe.

SK VYHLÁSENIE

- Záruka nekryje prípady bežného opotrebovania, závady vzniknuté zmenami a úpravami zariadenia, použitím v rozpore s užívateľským manuálom, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, úmyselným poškodením či použitím na nezamýšľaný účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane ale nie iba predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel. (Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)
- FLEXTAIL aj FLEXTAILGEAR sú naše registrované značky používané na označenie produktov rôznych šarží. Ich konkrétne použitie neovplyvňuje použitie zariadenia.

ZÁRUČNÁ KARTA

Informácie o produkte

Model _____

Dátum nákupu _____

Farba _____

Miesto nákupu _____

Informácie o zákazníkovi

Meno _____

Telefón _____

Email _____

Adresa _____

Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov vydaných výrobcom.

FC Týmto potvrdzujeme súlad s pravidlami FCC Part 15. Prevádzka podlieha dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie; vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku

Výrobca:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai, China
support@flextail.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAILTM



Vyrobené v Číně