



Návod TINY PUMP 2

FLEXTAIL™




Prepínač


KONCOVKY




Pre nafukovacie
karimatky,
člny a pod.




Pre plavecký kruh
a nafukovaciu hračku



Pre vákuové
úložné vrecia




Pre nafukovaciu posteľ, člny a pod.



Hmotnosť	80 g
Rozmer	45 x 46 x 59 mm
Tlak nafukovania	4 kPa
Kapacita nafukovania	180 l/min.
Tlak vyfukovania	4 kPa
Kompresný pomer	70 %
Priemerný výkon	17 W
Kapacita batérie	800 mAh
V balení	Tiny pump 2 USB kábel typu C Koncovky Obal Návod
Certifikácia	CE/FCC/ROHS


POUŽITIE

Prepínanie režimov




Stlačte
dvojklíkom

Nafukovanie




Nasadte vhodnú
koncovku
na vstupný otvor




Pripojte
k nafukovanému
predmetu a spustíte
fúkadlo

Vákuové skladovanie



Vyberte koncovku
pre vákuové vrecia



Pripojte k vákuovému
vreciu

Indikácia nabitia

Indikácia nízkeho nabitia

ČERVENÁ

0%–5%

Ak svieti červená kontrolka,
znamená to,
že pumpu je potreba nabiť

Vstup: 5.0V = 0.8A / Indikátor nabitia

ČERVENÁ

0%–99%

ZELENÁ

100%



<43°C (110°F)
>-17°C (0°F)

Varovanie

- Nepoužívajte bez prerušenia viac ako 10 minút
- Nenechávajte dlhšiu dobu pod vodou
- Udržujte nasávací otvor a nafukovaciu hubicu čisté
- Nestrkajte prsty do nasávacieho otvoru alebo nafukovacej trubice
- Keď je pumpa v prevádzke, nepribližujte nasávací otvor ani nafukovaciu trubicu k očiam
- Deti do 12 rokov môžu s pumpou pracovať len za dohľadu dospelého osoby.
- Než budete pumpu používať, skontrolujte, že pracuje správne.

Ak TINY Pump 2 nefunguje

- Pripojte ju do zásuvky a skontrolujte nabitie
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina
- Skontrolujte, či nie sú zaseknuté alebo zablokované vetráky
- Opakovane stlačte vypínač
- Ak máte iné otázky, kontaktujte vášho distribútora FLEXTAIL alebo napíšte na service@flectaildear.com.

Obmedzená záruka

- Štandardná záruka pokrýva u púmp obdobie jedného roka. Pokiaľ sa záhada týka materiálu alebo spracovania, poskytneme záručnú dobu jeden rok od dátumu nákupu, a to iba koncovému spotrebiteľovi.
- Pokiaľ spotrebiteľ objaví skrytú vadu, je potrebné, aby produkt vrátil na miesto nákupu. Pokiaľ to nie je možné, vráti výrobok na nami poskytnutú adresu. Produkt opravíme alebo vymeníme v súlade so záručnými podmienkami. Budeme postupovať v súlade so všetkými záručnými povinnosťami. Po uplynutí záručnej doby záruka končí. Vyhradujeme si právo požadovať doloženie oprávnenosti záručnej požiadavky.

Výnimky zo záruky

Naša záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté obvyklým používaním, vady vzniknuté neautorizovanými opravami alebo úpravami, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, nehodou, nesprávnym používaním, úmyselným poškodením alebo použitím na neschválené účely. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžu sa na vás vzťahovať ešte ďalšie práva podľa miesta nákupu produktu. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane, ale nie výhradne, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel. (Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)

Vyrobené v Číne

Shanghai Flectail Technology Co., Ltd
www.flectail.com

Distribútor:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056, Masarykova 885,
252 63 Roztoky, +420 608 003 461,
shop@kajakarshop.cz, www.flectail.cz