



Vakuové skladovací pytle




1. ZABALTE

Předměty skladujte zcela suché. Složte je naplocho a rovnoměrně uložte ve vaku. Nepřeplňujte pytel, musí být možné zapnout zip.



2. UTĚSNĚTE

Pro přípravu odsávání ručně uzavřete zip. Poté posuňte sponu několikrát tam a zpět. Ujistěte se, že jsou zipy zcela utěsněny bez netěsných míst.



3. ODSAJTE VZDUCH

Odšroubujte kryt ventilu, připojte k němu vakuovou pumpu. Neodstraňujte podložku ventilu, aby vzduch nevnikal zpět do vaku.



4. SKLADUJTE

Zašroubujte kryt ventilu, abyste zabránili vnikání vzduchu. Skladujte vaky mimo dosah ostrých předmětů. Při dlouhodobém skladování re-vakuujte vaky každé 3-4 měsíce.